
USB-903 无线模块

使用手册



USB-903 模块实物图

目录

产品概述	3
基本特点	
使用方法	4
PC端编程环境设定说明	6
NETUSB库函数说明	6
寻找指定的Hid设备	6
通过USB 接口下传数据后通过无线方式发出	6
主机读取USB数据	7
打开USB设备	7
关闭NetUSB	7
配置无线发送地址地址	7
配置无线接收地址地址	7
测试USB硬件是否和软件相互连接	8
无线频率配置	8
停止dll中的线程	8
启用 dll 中的线程	8

产品概述

传统数据采集一般都采用 232、485 等通讯接口,而随着 PC 电脑的普及和发展,发现普通老百姓的日常娱乐中一般用不上并口、串口这些接口,所以主板厂商为了节约主板生产成本,并口、串口不再作为标准配置,以往台式电脑上都配有并口、串口接口已经逐步被裁剪掉。尤其现在笔记本电脑也已经广泛使用,而众所周知,笔记本电脑一般是不带并口和串口,这给电子产品设计和应用带来不方便,取而代之的是 USB 接口,所以目前越来多的设备和应用需要以 USB 作为通讯接口。USB-903 模块就是本公司自行研发的一款 USB 接口无线数据收发模块,其中射频芯片采用A7102,以 433Mhz 的无线频段进行无线数据传输,并通过 USB2.0协议(比 USB 转 232 协议更稳定)可以和 PC 等 USB 接口设备进行高速通信,保证了高速通信质量,并且可以在无线通信协议上实现严格的数据校验机制,保证数据的可靠通信。

USB-903 模块可进行本机地址和发送地址的配置,可以选着频道(28)从而实现频率的设置,实现多点 PC 和 PC, PC 和电子系统的数据传输。只要 PC 上都配有 USB-903 无线模块以及相应的应用软件,即可实现 PC 和 PC 间的无线数据传输,实现方便,简单;同时,若要实现 PC 和电子系统的数据传输,可在电子系统上配置本公司的 A7102 模块,即可实现。

基本特点

- (1) 433Mhz 全球开放 ISM 频段免许可证使用
- (2) 无线速率 100Kbps, 高效 FSK 调制, 抗干扰能力强, 特别适合工业控制场合
- (3) 支持码分复用、频分复用,可以方便实现多点通信。
- (4) 内置硬件 CRC 检错和点对多点通信地址控制
- (5) 低功耗 2.2 3.6V 工作, 待机模式下状态仅为 5uA
- (6) 收发模式切换时间 < 860us
- (7) 可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接 PC USB 口,软件编程非常方便。

使用方法

USB-903 采用了 A7102 芯片进行无线传输,默认情况下,一次传输的有效载荷数据包的大小为 32 字节,地址宽度为 4 字节,默认工作在频道 12,此时频率为 429.02+0.225*12= 431.72mhz(如:频道 0:频率为 429.02mhz,频道间隔 225khz,这个时候 C_Tx_Frequency 为 0x08cc; C_Rx_Frequency 为 0x0ccc) CRC 校验启用,USB-903 为设备间通信提供一个基础环境。该模块即插即用无需额外添加驱动。同时,我们还提供基于 VC 开发环境的上位机参考程序,便于二次应用开发,只须修改相应的参数就可以。同时我们也提供 DLL 动态链接库,不管你熟悉什么 PC 上

位机开发环境,只需调用我们提供的 DLL 文件就可以修改参数设置,以完成设计可以满足特定项目要求的界面。以下是参考测试界面。



将 USB-903 模块电脑的 USB 接口连接后,会自动识别,打开测试软件,状态区会显示已经连接。点击 led1 或者 led2 按钮,USB-903 模块上的指示灯会闪烁,表示数据发送成功。

当 2 个电脑各配 1 个 USB-903 模块时,如果点击 1ed1 按钮对应另一方,接收区会显示以下图示效果。

当 PC 和下位机通讯应用时,电脑端接 USB-903 模块,下位机系统采用 MCU+nRF903 模块方式,通过 MCU 来初始化 A7102 模块,只要和 USB-903 模块内部设置对应起来就可以建立通讯,详细程序可参考我们提供的工程文件。

PC 端编程环境设定说明

VC7 下编程环境下设置:

(1). 在(VC7) "项目->属性->链接器->输入->附加依赖项"中加入 NetUSB. 1ib (调试版本 NetUSBD. 1ib)

或在 (VC6)"Project->Settings->Link->Object/library"中加入 NetUSB. lib (调试版本 NetUSBD. lib)

(2). 在你的程序中包含头文件 NetUSB. h , 即#in1cude "NetUSB. h"

备注:以上假定 NetUSB. 1 ib (调试版本 NetUSBD. 1 ib), NetUSB. h, NetUSB. DLL(调试版本 NetUSBD. 1 ib)都在当前目录,如果不是请更改路径设置。

NetUSB 库函数说明

类型说明:

typedef BYTE BOOLEAN;
typedef unsigned char UCHAR;

寻找指定的 Hid 设备

函数原型:

BOOLEAN NetUSB_findHidDevice(const UINT VendorID, const UINT ProductID) 功能说明:

寻找指定的 PID, VID 的 NetUSB 设备。(本模块 VIP=0X 03ED, PID=0X201E) 返回值:

找到返回 TRUE, 否则返回 FALSE.

通过 USB 接口下传数据后通过无线方式发出

函数原型:

BYTE NetusbSendData(BYTE* buffer, DWORD bufferSize); 功能说明:

发送缓冲区 buf, bufferSize 为发送数据长度,最大为 32 字节的数据。返回值:

0表示调用成功,其他表示调用失败。

主机读取 USB 数据

函数原型:

BYTE NetusbGetData(BYTE* buffer, BYTE* bytesReturned);

功能说明:

接收缓冲区 buffer, bytesReturned 指示实际接收到都少数据。 返回值:

0 表示接收到数据,其他表示没有数据

打开 USB 设备

函数原型:

BYTE NetusbOpen(DWORD deviceIndex, WORD vid, WORD pid); 功能说明:

打开指定的 PID, VID 的 NetUSB 设备设别,

其中的 deviceIndex 为多个设备的时候,设备编号,从0开始。

返回值:无

关闭 NetUSB

函数原型: void NetUSB_closeDevice(void);

功能说明:关闭 USB 模块,禁止使用

返回值:无

配置无线发送地址地址

函数原型:

BYTE NetusbSetTxaddr(BYTE addr0, BYTE addr1, BYTE addr2, BYTE addr3); 返回信:

0 表示调用成功,其他表示调用失败。

注意:本函数无效。

配置无线接收地址地址

函数原型:

BYTE NetusbSetRxaddr(BYTE addr0, BYTE addr1, BYTE addr2, BYTE addr3); 返回值:

0 表示调用成功,其他表示调用失败。

注意: 本函数实际设置 nRF903 的 4 字节 ID, nRF903 发送的时候自动把 ID 置于数据包中,接收的时候使用本机的 ID 和数据包的 ID 比较,如果匹配这接收,否者丢弃数据包。

测试 USB 硬件是否和软件相互连接

函数原型: int NetUSB Check();

功能说明:

return 0 表示连接正常;

return 1 表示连接不正常,应该重新连接 NETUSB (通过调用NetUSB_ReConnecting函数)。

无线频率配置

函数原型:

BYTE NetusbSetFrequence(unsigned short fre);

功能说明:

设置频率,其中fre为9bit的频率配置参数(为兼容nRF905)。

对于 Netusb903, fre 预设支持[0-27]共 28 个互不干扰的频道。便于跳频的需求。

返回值: 0 表示调用成功,其他表示调用失败。

停止 dll 中的线程

函数原型: int NetusbStopListen()

功能说明:停止 dl1 中的线程。

返回值: 0 表示调用成功,其他表示调用失败。

启用 dll 中的线程

函数原型: int NetusbStartListen()

功能说明: 启用 dl1 中的线程。

返回值: 0 表示调用成功,其他表示调用失败。